

Pokládka korkových plovoucích podlah

JEDNODUCHÁ POKLÁDKA METODOU NARÁŽENÍ DRÁŽEK NA ČEPY

NÁSTROJE A MATERIÁL:

Kladivo, pravítko, pilka, měřicí páska, klíny, páčidlo, dřevěná prkénka, dláto a bílé tesařské lepidlo na dřevo

Návod na pokládku:



1. Než začnete pokládat podlahu, ujistěte že v podkladu nejsou nerovnosti větší než 3 mm. Pokud zaznamenáte nějakou vlhkost, položte 100 um plastické folie s přesahem 500 mm.



2. Seřízněte dole veřeje, abyste pod ně mohli položit podlahu.



3. Při pokládání panelů nechte 8-10 mm prostor mezi panely a zdi. Je to velmi důležité!

4. Každou novou řadu začněte úplným panelem.

5. Začněte panely pokládat tak, aby (samičí) strana s drážkou směřovala ke zdi.



6. Ořízněte poslední panel první řady a odříznutý kus umístěte do druhé řady. Ujistěte se, že drážka a čep do sebe zapadají.

7. Aplikujte na drážku lepidlo po celé délce a šířce každého panelu.

8. Sesadte ručně panely a upravte je pomocí kusu dřeva a kladiva či palice.



9. Nikdy kladivem netlučte přímo do panelu.

10. Vlhkou látkou otřete přebytečné lepidlo.

11. Uvedeným způsobem pokračujte v pokládání panelů, dokud se nedostanete k poslední řadě.



12. V poslední řadě musí být panely seříznuty podélně, aby v podlaze seděly.

13. Panely, které musíte seříznout, položte na poslední už položenou řadu. Ujistěte se, že (samčí) čep je otočený ke stěně. Nezapomeňte použít klíny.

14. Udělejte si značky a řezejte.



15. Po seříznutí aplikujte lepidlo a ručně panely sesadte, případně upravte pomocí páčidla.



16. Odstraňte všechny klíny a instalujte 10 mm hlubokou ochrannou lištu, tak aby plně zakryla spáru ponechanou kvůli kontrakcím panelů.